


СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ

ПС 4003


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Обозначение детали	Кол-во шт.
Столешница	4003-00-100	1
Основание	4003-00-101	1
Боковина	4003-00-300	1
Боковина левая тумбы	4003-00-301	1
Боковина правая тумбы	4003-00-302	1
Боковина ящика левая	4003-00-303	2
Боковина ящика правая	4003-00-303-01	2
Боковина ящика левая	4003-00-304	1
Боковина ящика правая	4003-00-304-01	1
Боковина ящика левая	4003-00-305	1
Боковина ящика правая	4003-00-305-01	1
Царга	4003-00-400	1
Стенка задняя	4003-00-401	1
Стенка задняя ящика	4003-00-402	2
Стенка задняя ящика	4003-00-403	1
Стенка задняя ящика	4003-00-404	1
Панель передняя ящика	4003-00-500	1
Панель передняя ящика	4003-00-501	1
Панель передняя ящика	4003-00-502	1
Панель передняя ящика	4003-00-503	1
Дно ящика	4003-00-504	3
Дно ящика	4003-00-505	1




МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА







УСТАНОВКА И ЗАТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИКА





ПОРЯДОК СБОРКИ
















x 4



x 4





x 2

