
СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ
ПС4007
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Уважаемый покупатель,


приступая к сборке, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию!

Благодарим Вас за покупку!

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Обозначение детали	Кол-во шт.	Наименование детали	Обозначение детали	Кол-во шт.
Столешница	4007-00-100	1	Боковина большая правая	4007-00-303	1
Горизонталь л евая	4007-00-101	1	Стенка задняя левая	4007-00-400	1
Горизонталь правая	4007-00-102	1	Стенка задняя правая	4007-00-401	1
Основание	4007-00-103	2	Царга	4007-00-402	1
Полка	4007-00-200	1	Дверца	4007-00-500	1
Боковина малая левая	4007-00-300	1	Панель ящика	4007-00-501	3
Боковина малая правая	4007-00-301	1	Дно ящика	4007-00-502	3
Боковина большая левая	4007-00-302	1			

МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА




УСТАНОВКА И ЗАТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИКА




1 2 3


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ПЕТЕЛЬ





ПОРЯДОК СБОРКИ





x2












h12мм
0691
x2
x2
5495
4007-00-303
x6
5479
x3
5881



h12мм
0691
x2
4007-00-400
4007-00-401



4007-00-400
4007-00-302
4007-00-300
4007-00-103
4007-00-303
4007-00-401
4007-00-301
4007-00-103
x14
5495



4007-00-101
x4
5495
4007-00-102
h12мм
x4
0691
9283
9282
x1
x2
5479



x4
6288
x2
6663
4007-00-101
4007-00-102



4007-00-101
4007-00-102
x8


x4
5495



h12мм
x4
0691
4007-00-402



x4
4007-00-402



4007-00-100
x8
5495
x2
6663
x4
6288



x2
6662
x8
4007-00-100


ВНИМАНИЕ! При сборке ящиков, детали подлежащие гибке, должны быть комнатной температуры!










x2
x3
6740


x4
5479
x1
5881
x3


6740
x2
x2
9246
x4
5479
4007-00-500


4007-00-200

