



ТУМБА ДЛЯ TV АППАРАТУРЫ

BT 1037

СХЕМА СБОРКИ



КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ




Наименование	Номер	Кол-во
Перегородка левая	1037-00-02	1
Перегородка правая	1037-00-01	1
Задняя стенка	1037-00-11	2
Фасад ящика	1037-00-08	6
Дно ящика	1037-00-10	6
Боковина левая	1037-00-04	1
Боковина правая	1037-00-03	1
Полка	1037-00-09	2
Столешница	1037-00-12	1
Основание	1037-00-13	1
Дверца стеклянная	-	1
Каркас ящика	-	6




МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА




ПОРЯДОК СБОРКИ

1








5  x8




6  x12  x1  x1  x2  x1




7





8






9




11






13



В свободные отверстия, кроме ящичных, установить соответствующие заглушки



14

