


ТУМБА ДЛЯ ТВ АППАРАТУРЫ

ВТ 1046

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




Уважаемый покупатель,
приступая к сборке, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию!
Благодарим Вас за покупку!


КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Обозначение детали	Кол-во шт.
Столешница	1046-00-100	1
Основание	1046-00-101	1
Горизонталь	1046-00-102	2
Полка I	1046-00-200	2
Полка II	1046-00-201	4
Боковина I	1046-00-300	1
Боковина II	1046-00-301	1
Боковина III	1046-00-302	1
Боковина IV	1046-00-303	1
Стенка задняя левая	1046-00-400	1
Стенка задняя правая	1046-00-401	1
Дверца	1046-00-500	2


МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА



УСТАНОВКА И ЗАТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИКА



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ПЕТЕЛЬ



ПОРЯДОК СБОРКИ

